



1. Diagram / 示意图


MIC
USB 2.0
USB 3.0
Audio
Reset



Front-View / 正-视图



Top-View / 顶-视图





Left side-View / 左侧-视图



Warning!!



1. CPU cooler installation:
Please ensure that your CPU cooler does NOT exceed 6.4 inch (163.9 mm) in height, it will cause damage to the side panel of the case and the CPU cooler.
2. Please ensure that your graphics card does NOT exceed 12.6 inch (320 mm) in length, it will cause damage to the case and the graphics card.



2. Installation Guide / 安装说明




2.1

- | | |
|---|---|
| EN How to remove the side panel | IT Come rimuovere il pannello laterale |
| AR كيفية إزالة الجانبي | JP サイドパネルの取り外し方法 |
| BG Как се отстранява страничният панел | KR 사이드 패널 제거 방법 |
| CHS 拆下侧板 | KZ Бүйір тақтаны қалай алу керек |
| CHT 拆下侧板 | NL Verwijderen van het zijpaneel |
| CS Jak odstranit postranní kryt | PL Jak zdjąć pokrywę boczną |
| DE So entfernen Sie die Seitenplatte | PT Como remover o painel lateral |
| EL Πως να αφαιρέσετε τον πλευρό πίνακα | RU Как снять боковую панель |
| ES Cómo quitar el panel lateral | SR Kako da uklonite bočnu ploču |
| FR Comment retirer le panneau latéral | TR Yan paneli kaldırma |
| HU Oldalsó panel eltávolítása | |



2.2



- | | |
|---|---|
| EN How to install a radiator | IT Come installare il radiatore |
| AR كيفية تثبيت المبرد | JP ラジエーターの取り付け方法 |
| BG Как се инсталира радиаторът | KR 라디에이터 설치 방법 |
| CHS 安装水冷排 | KZ Радиаторды қалай орнату керек |
| CHT 安装水冷排 | NL Installeren van de radiator |
| CS Jak nainstalovat chladič | PL Jak włożyć radiator |
| DE So installieren Sie einen Wärmetauscher | PT Como instalar o radiador |
| EL Πώς να εγκαταστήσετε τον ακτινοβολέα | RU Как установить радиатор |
| ES Como instalar el radiador | SR Kako da instalirate hladnjak |
| FR Comment installer le radiateur | TR Radyatör nasıl kurulur |
| HU Radiátor beszerelése | |



2.3

- EN** How to install the power supply
AR انطاقة موثر تثبیت كيفية
BG Как се поставя захранващата връзка
CHS 安裝电源
CHT 安裝電源
CS Jak instalovat zdroj nabíjení
DE So installieren Sie das Netzteil
EL Πως να εγκαταστήσετε τη τροφοδοσία
ES Cómo instalar la fuente de alimentación
FR Comment installer l'unité d'alimentation
HU Tápellátás bekötése



- IT** Come installare l'alimentatore
JP 電源ユニットの取り付け方法
KR 파워 서플라이 설치 방법
KZ Қуат көзі блогын қалай орнату керек
NL Installeren van de voeding
PL Jak podJak pod
PT Como instalar a fonte de alimentação
RU Как установить блок питания
SR Kako da instalirate napajanje
TR Güç kaynağını kurma



2.4

- EN** How to install the motherboard
AR الأم اللوحة تثبيت كيفية
BG Как се инсталира дънната платка
CHS 安裝主机板
CHT 安裝主機板
CS Jak nainstalovat motherboard
DE So installieren Sie das Motherboard
EL Πως να εγκαταστήσετε τη Μητρική μονάδα
ES Cómo instalar la placa base
FR Comment installer la carte mère
HU Alaplap összeállítása

- IT** Come installare la motherboard
JP マザーボードの取り付け方法
KR 마더보드 설치 방법
KZ Аналық платаны қалай орнату керек
NL Installeren van het moederbord
PL Jak zamontować płytę główną
PT Como instalar a placa-mãe
RU Как установить материнскую плату
SR Kako da instalirate matičnu ploču
TR Anakartı kurma



2.5

EN How to install the add-on cards

AR مساعدة بطاقات تثبيت كيفية

BG Как се инсталират допълнителните платини

CHS 安裝显卡

CHT 安裝顯示卡

CS Jak nainstalovat přídavné karty

DE So installieren Sie Erweiterungskarten

EL Πως να εγκαταστήσετε τις κάρτες προσθήκης

ES Cómo instalar tarjetas adicionales

FR Comment installer les cartes supplémentaires

HU Add-on kártyák beszerelése

IT Come installare le schede aggiuntive

JP 拡張カードの取り付け方法

KR 애드 온 카드 설치 방법

KZ Кеңейту карталарын қалай орнату керек

NL Installeren van de uitbreidings kaarten



PL Jak podłączyć karty rozszerzeń

PT Como instalar as placas adicionais

RU Как установить карты расширения

SR Kako da instalirate dodatne kartice

TR Eklenli kartlarını kurma



2.6

EN How to install the 5.25" and 3.5" devices

AR بوسمة 5.25" و 3.5" مفاصل الأجهزة تثبيت كيفية

BG Как се инсталират 5,25" и 3,5" устройствата

CHS 安裝光碟和軟碟

CHT 安裝光碟機和軟盤機

CS Jak nainstalovat zařízení 5.25" a 3.5"

DE So installieren Sie 5,25"- und 3,5"-Geräte

EL Πως να εγκαταστήσετε τις συσκευές 5,25" και 3,5"

ES Cómo instalar los dispositivos de 5,25" y 3,5"

FR Comment installer les périphériques 5,25 pouces et 3,5 pouces

HU 5.25" és 3.5" eszközök beszerelése

IT Come installare le unità da 5.25" e da 3.5"

JA 5.25インチデバイスおよび3.5インチデバイスの取り付け方法

KR 5.25", 3.5" 장치를 설치하는 방법

KZ 5,25"/3,5" құрылғысын қалай орнату керек?

NL Installeren van de 5.25" en 3.5" apparaten

PL Jak zamontować urządzenia 5.25" i 3.5"



PT Como instalar os dispositivos 5,25" e 3,5"

RU Как установить устройства 5,25" и 3,5"


SR Kako da instalirate 5,25" i 3,5" uređaje

TR 5,25" ve 3,5" aygıtları kurma


2.6.1 Remove the front bezel





2.6.2 Install 5.25" device



※ Secure by 5.25" Tool-free



2.6.3 Install 3.5" device into external bay



2.7

EN How to install the hard disk drive

AR كيفية تثبيت القرص الصلب مقاس 2.5/3.5 بوصة

BG Как се инсталира твърдият диск

CHS 安裝硬盤

CHT 安裝硬碟

CS Jak nainstalovat pevný disk

DE So installieren Sie die Festplatte

EL Πως να εγκαταστήσετε τη μονάδα σκληρού δίσκου

ES Cómo instalar la unidad de disco duro

FR Comment installer le lecteur du disque dur

HU Merevlemez-meghajtó beszerelése

IT Come installare il disco rigido

JP ハードディスク・ドライブのインストール

KR 인치 하드 디스크 드라이브 설치 방법

KZ қатқыл дискіні қалай орнату керек

NL Installeren van de harde schijf

PL Jak zamontować dysk twardy


PT Como instalar o drive do disco rígido

RU Как установить накопитель на жестком диске


SR Kako da instalirate čvrsti disk

TR Sabit disk sürücüsünü kurma


2.6.1 Install 3.5" device




* Secure by 3.5" tool-free



* Secure by screw



2.7.2 Install 2.5" HDD / SSD



2.8

EN How to install or replace case fans

AR الكمبيوتر حافظه مروحة استبدال أو تثبيت كيفية

BG Как се инсталират или заменят вентилаторите на кутията

CHS 安装和更换机箱风扇

CHT 安裝和更換機箱風扇

CS Jak nainstalovat či vyměnit větráky

DE So installieren Sie Gehäuselüfter oder tauschen sie aus

EL Πως να εγκαταστήσετε ή να αντικαταστήσετε τους ανεμιστήρες του περιβλήματος

ES Cómo instalar o reemplazar los ventiladores de la carcasa

FR Comment installer ou remplacer les ventilateurs du boîtier

HU Ventilátorok szerelése vagy cseréje

IT Come installare o sostituire le ventole del case

JP ケース・ファンの取り付けと交換方法

KR 케이스 팬 설치 또는 제거하는 방법

KZ Қаңқалық желдеткіштерді қалай орнату керек

NL Installeren of vervangen van de case fans

PL Jak zamontować lub wymienić wentylatory w obudowie


PT Como instalar ou substituir ventoinhas da caixa

RU Как установить или заменить корпусные вентиляторы


SR Kako da instalirate ventilatore u kućište i da ih menjate

TR Kasa fanlarını kurma veya değiştirme


2.7.1 Install front fan (2 x 120mm)




* Install front fan (1 x 140mm)



2.7.2 Install rear fan (1 x 120mm) or 1 x 80 / 90) mm



2.7.3 Install side fan (1 x 120mm or 1 x 140mm)



2.9

EN Completing installation

AR التثبيت استكمال

BG Завършване на инсталацията

CHS 完成安装

CHT 完成安裝

CS Dokončení instalace

DE Abschließen der Installation

EL Ολοκλήρωση εγκατάστασης

ES Completar la instalación

FR Terminer l'installation

HU Telepítés elvégzése

IT Completamente dell'installazione

JP 完成図

KR 설치 완료하기

KZ Орнатууды аяқтау

NL Installatie voltooid



PL Kończenie instalacji

PT Finalizar a instalação

RU Завершение установки

SR Dovošavanje instalacije

TR Kurulum tamamlanıyor



I/O Function panel installation guide

- Please refer to the illustrations in the motherboard user manual that describe USB 3.0, USB 2.0, and audio connector support. The motherboard connectors must match the included front panel cables in this case. Attempting to install anything other than matching connectors may result in damage and loss of function.
- On some motherboards, the connectors for USB 3.0, USB 2.0 and Audio are not the same as the drawing below. Please check with your motherboard manual before installing.
- The following illustration is a diagram showing the I/O connectors.

Motherboard	Case Connector
USB 3.0 connector 	USB 3.0 connector
USB 2.0 connector 	USB 2.0 connector
AC'97 	AC'97 Connector
Azalia (Intel High Definition Audio) 	HD Connector

I/O面板安裝說明

- 请参考主板使用说明书的USB 3.0、USB 2.0、声音插孔章节的图示。另外，请选用以下标准USB 3.0、USB 2.0、音效连接头，避免损坏本产品。
- 一些主机板的 USB 3.0、USB 2.0、音效连接头与下图不符，安装前，请参阅主板使用说明。
- 下图为I/O电缆的连接线图。

主机板	线材
USB 3.0 接口 	USB 3.0 接口
USB 2.0 接口 	USB 2.0 接口
AC'97 	AC'97 接口
Azalia (Intel)高保真音质接口 	HD 接口